

Artikelnr.	Kleur.	Inhoud.	Aantal.
123011	Cement grijs	280 ml	12 st / doos

## Productomschrijving **QUICK FIX**



**Quickfix is een snel verhardende 2 componenten bevestigingsmateriaal op basis van kunsthars.**

**Quickfix is ideaal voor gebruik vlak bij hoeken (in tegenstelling tot expansie ankers zoals keilbouten) daar er geen drukopbouw in de bevestigingspunten wordt opgebouwd.**

Voor meer informatie betreffende de Quick Fix kunt u contact met ons opnemen. Onze gespecialiseerde collega's zullen u door middel van een vrijblijvende vakkundige demonstratie de verwerking van de Quick Fix laten zien.

### Eigenschappen **QUICK Fix**

- Snel verhardend 2 componenten bevestigingsmateriaal
- Te gebruiken als chemisch anker voor draadeinden, schroeven en bouten
- Ideaal voor gebruik vlak bij hoeken
- Onder meer niet geschikt voor langdurige waterbelasting
- Solide duurzame verankering
- Ook geschikt voor kunststof reparatiemortel voor beton
- Ontvlambaar.
- Schadelijk bij inademing.
- Irriterend voor de ogen en de huid.

### Toepassing **QUICK Fix**

**Als chemische verankering voor draadeinden, schroeven en bouten in massieve en holle ondergronden zoals beton, gasbeton, metselsteen en holle baksteen. Voor het solide en duurzaam verankeren van kozijnen, rolluiken, trapleuningen in bouwconstructies. Als kunststof reparatiemortel voor beton.**

**Meer informatie op verzoek verkrijgbaar**

### Verwerking **QUICK Fix**

**Boor het gat met de juiste diameter en diepte. Verwijder stof en gruis uit het boorgat. Voor optimale sterkte dient de afstand tussen het midden van twee boorgaten minimaal 2.5 maal de diepte van het boorgat te zijn en 1.25 maal de diepte van het gat voor de afstand tot de rand. Mengtuit op de koker plaatsen en koker in het pistool plaatsen. Pers het materiaal uit de mengtuit. De eerste 10 cm niet gebruiken. Egaal gemengde Quickfix in de gewenste hoeveelheid aanbrengen in het voorgeboorde gat. Onder in het gat beginnen. Draadeind of schroef in de nog pasta vormige Quickfix plaatsen en zo nodig fixeren gedurende de uithardingstijd. Indien het draadeind of de schroef later weer moet worden weggenomen, dit vooraf insmeren met vaseline. Mengtuit verwisselen indien de verwerkingstijd is overschreden.**